

OASIS INDIGO vízadagoló vízautomata

Használati Útmutató



Szobahőmérsékletű víz

(Opcionális)



Hideg víz



Meleg víz

(Opcionális)

Előszó

A gép használatba vételét megelőzően javasoljuk, hogy gondosan olvassa el a jelen használati kézikönyvet.

Kérjük, tartsa be a helyes üzemeltetés utasításait a kockázatok és sérülések elkerülése érdekében.

A Clearwater Kft által forgalmazott Oasis Indigo vízadagoló gépcsalád sorozat az alábbi géptípusokat tartalmazza:

1. Ballonos vízadagolók-HOD

model szám	model típus
B1DRPKY	C/C – hideg és szobahőmérsékletű víz adagoló berendezés
B1RRKY	
B1NRKY	
BN1RRKY	
BM1RRKY	
B1ARPKY	
B1TRKY	
BQ1RRKY	
B1DRPHSY	H/C – hideg és meleg víz adagoló berendezés
B1RRHSY	
B1NPHSY	
BN1RRHSY	
BM1RRHSY	
B1ARPHSY	
B1TRHSY	
BQ1RRHSY	

2. Hálózati vízadagolók – POU

model szám	model típus
POU1RRKY	C/C – hideg és szobahőmérsékletű víz adagoló berendezés
POU1NRKY	
POUN1RRKY	
POUM1RRKY	
POU1ARPKY	
POU1DRPKY	
POU1TRKY	
POUQ1RRKY	
POU1RRHSY	H/C – hideg és meleg víz adagoló berendezés
POU1NRHSY	
POUN1RRHSY	
POUM1RRHSY	
POU1ARPHSY	
POU1DRPHSY	
POU1TRHSY	
POUQ1RRHSY	

A felsorolt vízadagoló gépek működése azonos, használatukat tekintve egyes típusok kis mértékben eltérhetnek.

Kérjük, a berendezés üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az alábbi utasításokat!

1. Berendezés bemutatása



1. Melegvíz csap (opcionális) / Szobahőmérsékletű víz csap (opcionális)
2. Hidegvíz csap
3. Melegtartály kapcsoló (gép hátulján)
4. Hidegvíz hőmérséklet szabályozó termosztát (gép hátulján)
5. Víz csepptálca

2. Műszaki adatok:

Elektromos paraméterek:

– Hálózati feszültség:	220V-240V/50Hz
– Hűtési teljesítmény:	80W
– Fűtési teljesítmény:	520W (opcionális)
– Termosztát:	Manuális
– Működési visszajelzés:	-

Hűtés:

– Hűtőközeg:	R134a/47gramm
– Szűrő:	Kerámia
– Elpárologtató:	Réz
– Kapilláris cső:	ID 0,68x1.300mm Vörösréz
– Hűtőtartály térfogata:	2,2 L
– Hűtési kapacitás:	5,2 l/óra
– Hidegvíz hőmérséklet:	+5~+15°C
– Csap:	Manuális

Fűtés: (opcionális)

– Meleg víztartály térfogata:	1,5 L
– Fűtési kapacitás:	7,9 l/óra
– Meleg víz hőmérséklete:	75-85°C
– Ideális működési hőmérséklet :	21°C
– Biztonsági védelem:	85°C max határértékű bimetal
– Csap:	Biztonsági reteszelésű manuális

Fizikai adatok:

– Méretek:	32x32x97cm
– Súly:	16,0 kg

3. Üzembe helyezés

- A berendezés kicsomagolását követően győződjön meg a készülék épségéről és az elektromos kábel sértetlenségéről. Amennyiben ezeket kifogástalan állapotban találta, akkor kezdheti meg csak a beüzemelést az alábbiak szerint.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Amennyiben az elektromos kábel sérült a gép használatát azonnal be kell szüntetni és vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal!
- Helyezze a vízadagoló automatát szilárd padlóra, vízszintes felületre.
- Tartson 10 cm távolságot a faltól a hűtőrács jó szellőzésének biztosítása érdekében.
- Tárolása száraz hűvös környezetbe, gyúlékony, illetve robbanékony anyagoktól távol.
- Ne helyezze olyan helyre, ahol a berendezést fröccsenő víz érheti.
- A berendezéshez tartozó villamos csatlakozót ne módosítsa, illetve ne használjon hosszabbító kábelt a túlmelegedés és esetleges tűz elkerülése végett.
- Fogja meg a vizes ballont és távolítsa el a kupakon található védőfóliát, majd helyezze fel a ballont kupakkal lefelé a berendezés tetejére úgy, hogy a kupak belsejében található szelep a kiszűrő kúpon keresztül fel tudja tölteni a berendezés víztartályait.
- Sikeres csatlakoztatás esetén a víztartály feltöltődése automatikusan megindul.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a dugaszoló aljzatba. Ezzel egyidejűleg a hűtés azonnal megkezdődik. Várjon, amíg a hidegvíz tartály teljesen feltöltődik, majd a „állítsa be a kívánt hidegvíz hőfokot”.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Minden esetben ellenőrizze, hogy a tartályok megfelelően feltöltődtek-e vízzel úgy, hogy a kifolyó csapokon keresztül vizet enged ki a berendezésből. Üzembe helyezés előtt öblítse át a tartályokat 2-2-liter víz kiengedésével.
- Ezt követően kapcsolja be a meleg tartály fűtést (opcionális) (lásd Berendezés bemutatása ábra).
- A beüzemelést követően 15-30 perc szükséges ahhoz, hogy a hideg és meleg vizes tartály (opcionális) elérje a kívánt hőmérsékletet.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Ne indítsa vagy állítsa le a berendezést a villamos csatlakozó hálózatba bekötésével, vagy annak eltávolításával.
- Amennyiben hideg vizet kíván fogyasztani, a poharat helyezze a víz csepptálcára és nyomja le a hidegvíz csapot, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre kiengedhető hidegvíz maximális mennyisége 1,5 liter. (Ekkora mennyiség után kérem, várjon 30 percet, amíg a víz ismét lehűl a megfelelő hőfokra!)
- Amennyiben meleg vizet kíván tölteni, a poharat helyezze a víz csepptálcára és „gyermekzárás” biztonsági csap esetén először nyomja befelé, majd lefelé a kart, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. (opcionális)
- Szobahőmérsékletű vízcsap esetén nyomja le a fehér vízcsapot, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre kiengedhető szobahőmérsékletű víz maximális mennyisége korlátlan. (opcionális)

4. Tisztítás, karbantartás

- A folyamatos tisztaság fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa, fertőtlenítsa a berendezést.
- Minden esetben áramtalanítsa a készüléket tisztítás karbantartás előtt.
- Minden esetben kapcsolja le a meleg tartály fűtését a hátoldalon található kapcsoló segítségével. (opcionális)
- Amennyiben por, vagy más idegen anyag felgyülemlt a berendezés burkolatán vagy a hűtőrács felületén, akkor törölje le puha nedves ronggyal.
- Ne használjon súrolószert, illetve erősen maró vegyi anyagokat, ugyanis megsértheti vele a berendezés anyagát.
- A víz kiadagolás környezetét folyamatosan tartsa tisztán, a csepptálcát szükség, de legalább napi rendszerességgel ürítse ki és mosogassa el megfelelő fertőtlenítőszer használatával.
- A berendezéseket 3 havonta szükséges, 6 havonta pedig kötelező tisztításra előjegyeztetni.

5. Higiéniai szabályok és előírások:

- A berendezéshez használt ballonos víznek, származásától függően meg kell felelnie a vonatkozó (ivóvíz, ásványvíz stb.) rendeletek követelményeinek.
- A vízadagoló berendezések nem eredményezhetik a ballonnól származó víz minőségromlását.
- A ballonosvizet előállító töltőüzemnek rendelkeznie kell 12 órán belül végzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményeivel.
- A ballonosvíz tárolása és felhasználása során be kell tartani a címkén feltüntetett utasításokat. (tárolás módja, felhasználási idő stb.)
- A bemenő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. A hálózati típusok kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők.
- A forgalmazónak, vagy megbízottjának a vízadagoló fertőtlenítését és átöblítését az üzembe helyezés előtt el kell végeznie.
- A használat során a vízadagolókat kívül és belül (tartállyal együtt) egyaránt, legalább 3 havonta fertőtleníteni szükséges, amit a forgalmazó szerviz szolgáltatás keretében kell, hogy biztosítson.
- Fertőtlenítés, illetve karbantartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- Amennyiben a vízadagoló berendezés előtt vízkezelő egységet alkalmaznak, erre a célra kizárólag érvényes ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező ivóvíz utótisztító kisberendezés, szűrőtöltet alkalmazható annak engedélyében megadott alkalmazási feltételek betartása mellett. Aktivszén adszorbens alkalmazása esetén biztosítani kell a szűrőtöltet bakteriális védelmét, és legalább 3 havonta ki kell cserélni!
- A vízadagolókat és a vízellátását biztosító ballonokat közvetlen napfénytől védett, hűvös helyen kell elhelyezni.
- Beüzemelés esetén a fertőtlenítést követően legalább 2-2 liter hideg-, illetve melegvíz kiengedése szükséges.
- Hosszabb (24 órát meghaladó) üzemszünet után fogyasztás előtt a hidegvizes és melegvizes tartályokban lévő vízből legalább 2-2 liter vizet ki kell engedni, a berendezést át kell öblíteni.
- Az átöblítés során kiengedett vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad. Továbbá javasoljuk 2-3 nap után a ballonos víz kicserélését, akkor is, ha az még nem ürült ki.
- A termék egészségügyi intézményekben történő alkalmazását nem javasoljuk.
- Az irodákban, egyéb munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
 - A termék belső (a kifolyó csappal együtt) és külső fertőtlenítését legalább havonta javasoljuk elvégezni;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni, annak felügyeletére felelőst kell kinevezni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen, illetve a terméket használó kollégákat szóban is tájékoztatni kell az alkalmazás feltételeiről, elsősorban az üzemszünetek utáni teendőkről.
- A vízadagolók közintézményekben (pl. közforgalmú intézmények) történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
 - az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;
 - a termék belső (a kifolyó csappal együtt) és külső fertőtlenítését legalább havonta javasoljuk elvégezni
 - gyermekintézményekben a termék belső (a kifolyó csappal együtt) és külső fertőtlenítését havonta javasoljuk elvégezni;
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni, annak felügyeletére felelőst kell kinevezni;
 - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen, illetve a termékeket felhasználó kollégákat szóban is tájékoztatni kell az alkalmazás feltételeiről, elsősorban az áramszünet utáni teendőkről.
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgálatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
 - vízfogyástól függetlenül 2-3 napot követően a ballont le kell cserélni, a ballonban maradt víz ivóvízként történő felhasználása nem javasolt.

6. Biztonsági előírások:

- A készüléket csak földelt dugaszoló aljzatba szabad csatlakoztatni.
- A meleg víz (75-85°C) sérülést okozhat!
- Ne nyúljon, a meleg vízcsap alá, miközben engedi a vizet!
- Amennyiben a gép alatt víztócsát lát, ne lépjen bele! Áramtalanítsa a készüléket! A hibát mielőbb jelezze az üzemeltetőnek!

Elérhetőségek:

- Internet: www.clearwater.hu
- E-mail: info@clearwater.hu
- Vevőszolgálat: 06-27-542-400