

Kezelési útmutató WS 820C vízadagoló automata



1. enyhe szóda
2. erős szóda
3. „gyermekzáras” biztonsági meleg víz csap
4. hideg víz csap
5. víz cseptálca
6. szóda adagoló nyílás
7. szóda cseptálca

- Amennyiben hideg vizet kíván fogyasztani, a poharat helyezze a víz cseptálcára és nyomja le a hidegvíz csapot, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre kiengedhető hidegvíz maximális mennyisége 1,5 l. (Ekkora mennyiség után kérem, várjon 30 percet, amíg a víz ismét lehül a megfelelő hőfokra!)
- Amennyiben meleg vizet kíván tölteni, a poharat helyezze a víz cseptálcára és „gyermekzáras” biztonsági csap esetén először nyomja befelé, majd lefelé a kart, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri.
- Egyszerű meleg víz csap esetén nyomja le a meleg víz csapot, amíg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre kiengedhető meleg víz maximális mennyisége közel 2 liter.
- Amennyiben szódavizet kíván fogyasztani, a poharat helyezze a szódaadagoló nyílás alá a szóda cseptálcára. Az enyhe szóda illetve erős szóda gomb megnyomásával választhat a kétféle erősségű szódavíz közül. A gomb megnyomása után a gép az adagolónyílás alá helyezett pohárba adagolja a kiválasztott erősségű szódavizet. A kiadagolt szódavíz mennyisége minden gombnyomás után 2 dl (1 pohár). Az egymás utáni gombnyomásokkal kiengedhető hideg szódavíz mennyisége 1,5 liter.

Biztonsági előírások:

- Ne nyúljon, a meleg víz csap alá, miközben engedi a vizet!
- A meleg víz (80-90 Celsius fok) sérülést okozhat! . Ilyen esetben azonnal a forrázott testrészt hideg vízzel hűteni kell és orvoshoz kell fordulni.
- Amennyiben a gép alatt víztócsát lát, ne lépjen bele! Áramtalanítsa a készüléket!
A hibát jelezze az üzemeltetőnek!
- A vízadagoló automata csak rendeltetésének megfelelő célra használható!
- A berendezésnek ne támasszon semmit és ne támaszkodjon rá.
- Tilos gép burkolatát megbontani, tilos belenyúlni.

- Amennyiben a használat során, vagy nem rendeltetésnek megfelelő használat okán a berendezés valamely kezelő eleme meghibásodna, letörne, stb. a berendezést az elektromos hálózatról le kell választani (a fali villamos csatlakozót az aljzatból ki kell húzni) és a Vevőszolgálatot értesíteni kell.
 - A berendezés külső részeinek tisztán tartása során nedves puha ruha használható. Tilos súrolószerrel, benzinnel, vegyi anyaggal törölgetni.
 - Bármely jellegű hiba észlelése után a berendezés áramtalanítása után a Clearwater Kft. Vevőszolgálatát értesíteni kell.
-
- Vevőszolgálat: 06-27-542-400

Kezelési Útmutató BCW1HSY (Lemez oldalú Carbo)



1. Erős szóda
2. Enyhe szóda
3. Hidegvíz csap
4. Melegvíz csap
5. Víz cseptálca
6. Szóda cseptálca

- Amennyiben hideg vizet kíván inni a poharat, helyezze a víz cseptálcára és nyomja be a hidegvíz csapot, míg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre kiengedhető hidegvíz maximális mennyisége 1,5L. (Ekkora mennyiség után kérem, várjon 30 percet, amíg a víz lehűl a megfelelő hőfokra)
- Amennyiben meleg vizet kíván tölteni a poharat, helyezze a víz cseptálcára és nyomja be a melegvíz csapot, míg a kiengedett víz a kívánt mennyiséget el nem éri. Az egyszerre kiengedhető meleg víz maximális mennyisége közel 2L.
- Amennyiben szódavizet kíván inni a poharat, helyezze a szódaadagoló nyílás alá a szóda cseptálcára. Az enyhe szóda illetve erős szóda gomb megnyomásával választhat a kétféle erősségű szódavíz közül. A gomb megnyomása után a gép az adagolónyílás alá helyezett pohárba adagolja a kiválasztott erősségű szódavizet. A kiadagolt szódavíz mennyisége minden gombnyomás után 2 dl (1 pohár). Az egymás utáni gombnyomásokkal kiengedhető hideg szódavíz mennyisége 1,5L.

-

Biztonsági megjegyzések:

- Ne nyúljon, a meleg víz csap alá, miközben engedi a vizet!
- A meleg víz (80-90 Celsius fok) sérülést okozhat! . Ilyen esetben azonnal a forrázott testrészt hideg vízzel hűteni kell és orvoshoz kell fordulni.
- Amennyiben a gép alatt víztócsát lát, ne lépjen bele! Áramtalanítsa a készüléket!
A hibát jelezze az üzemeltetőnek!
- A vízadagoló automata csak rendeltetésének megfelelő célra használható!

Kezelési Útmutató

BCW1HSY (Lemez oldalú Carbo)

- A berendezésnek ne támasszon semmit és ne támaszkodjon rá.
- Tilos gép burkolatát megbontani, tilos belenyúlni.
- Amennyiben a használat során, vagy nem rendeltetésnek megfelelő használat okán a berendezés valamely kezelő eleme meghibásodna, letörne, stb. a berendezést az elektromos hálózatról le kell választani (a fali villamos csatlakozót az aljzatból ki kell húzni) és a Vevőszolgálatot értesíteni kell.
- A berendezés külső részeinek tisztán tartása során nedves puha ruha használható. Tilos súrolószerrel, benzinnel, vegyi anyaggal törölgetni.
- Bármely jellegű hiba észlelése után a berendezés áramtalanítása után a Clearwater Kft. Vevőszolgálatát értesíteni kell.

- Vevőszolgálat: 06-27-542-400